

Doplnění oleje



Upozornění! Olej doplňujte pouze tehdy pokud je vypoštěcí ventil povolen a rameno zvedáku ve spodní klidové poloze.

Vyjměte pryžovou zátku na přední straně hydraulického válce, nalijte olej za pomoci trychtýře (není součástí dodávky) a pryžovou zátkou utěsněte nalévací otvor.

Pohybový mechanismus pravidelně promazávejte tlakovou maznicí.



Pokyny pro bezpečný provoz

1. Při použití dbejte, aby byl zdvihák co nejbližší ke kolu, které chcete zvedat a co nejdále pod podvozkem nebo jiným pevným bodem.
2. Nesmí být překročeno uvedené maximální dovolené zatížení.
3. Zvedák je určen pouze pro práce k nimž je konstruován.
4. Zvedák stavte vždy na tvrdý a rovný podklad.
5. Auto musí být vždy zajištěno proti rozjetí. Před zvedáním podložte z obou stran kola, která zůstávají na zemi. Pokud je to třeba použijte k zablokování vozu první rychlostní stupeň nebo ruční brzdou.
6. Při práci nekládejte ruce do pracovního prostoru, aby nedošlo k jejich poranění.
7. Zvedák nesmí stát šikmo.
8. Zajistěte zvednutý automobil proti pádu podpěrami, chystáte-li se pracovat v prostoru pod ním.
10. Zvedák je vybaven přetlakovým ventilem, který je seřízen výrobcem.

Nepoužívejte zvedák:

- v těžkých podmínkách (např. extrémních klimatických podmínkách, v mrazech, silných magnetických polích)
- v provozech vyžadujících zvláštní pravidla (např. prostředí s nebezpečím výbuchu...)
- pro zvedání osob
- pro manipulaci s břemeny, jejichž povaha může způsobit nebezpečné situace (např. tekutý kov, kyseliny, radioaktivní materiály, obzvlášť křehké materiály)

Pravidla pro provoz:

- uživatel musí pracovat podle návodu k používání;
- je nezbytné, aby obsluha mohla sledovat zdvihací zařízení a břemeno při všech pohybech
- je zakázáno pracovat pod zdviženým břemenem bez toho, aby bylo zajištěno odpovídajícími prostředky
- obsluha musí být vybavena všemi nezbytnými informacemi o zácviu a o přepravovaných tlakových silách.
- Zakaz prací pod zvednutým břemenem bez dalších prostředků zajišťujících břemeno v odpovídající poloze!

7 Seznam součástí

Seznam součástí naleznete na stránce č. 4 (Části stroje). V této dokumentaci je stroj rozkreslen na jednotlivé části a součásti, které lze objednat tímto způsobem:

Při objednání náhradních dílů, udávejte vždy v zájmu rychlého a přesného vyřízení tyto údaje:

- A) typovou značku přístroje HZP-3, HZP-5, HZP-8, HZP-15, HZP-20,
- B) zakázkové číslo stroje - číslo stroje
- C) rok výroby a datum odeslání stroje
- D) číslo a název dílu podle kapitoly 5 tohoto návodu
- E) počet kusů

Náhradní díly zajišťuje po dohodě servisní firma distributora: servis@satrade.cz

8 Příslušenství a doplňky

Základní příslušenství - jsou veškeré součásti a dílce, které jsou dodávány přímo na stroji, nebo se strojem (je uvedeno v kapitole 1, Obsah balení).

Zvláštní příslušenství - je doplňující příslušenství, které lze dokoupit. Je uvedeno v aktualizovaném nabídkovém katalogu. Tento katalog dostanete zdarma. Případná konzultace o použití zvláštního příslušenství je také možná s naším servisním technikem.

8 Rozebírání a likvidace

Po uplynutí doby životnosti stroje nebo v okamžiku, kdy by jeho oprava byla neekonomická, se provede celková demontáž stroje.

Při demontáži stroje je nutné dodržovat obecně platné bezpečnostní předpisy pro bezpečné provedení všech prací.

Po celkové demontáži stroje se jednotlivé části likvidují v souladu s požadavky zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kovové části se likvidují tak, že se roztřídí podle druhu kovů a nabídnou k odprodeji organizaci zabývající se sběrem druhotných surovin.

Části z plastických hmot a pryže, které nepodléhají přirozenému rozpadu, se roztřídí a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající se sběrem těchto druhotných surovin.

Části elektrických zařízení se odevzdají organizaci pověřené sběrem elektroodpadu.

POZOR!: S ohledem na ochranu životního prostředí je zakázáno likvidovat části z plastických hmot a pryže spalováním! (zákon o ochraně ovzduší č. 309/1991 Sb.)